

## KREUL Pluster & Liner Pen loisirs Line "PicTixx"

KREUL Pluster & Liner Pen loisirs Line "PicTixx" jaune soleil, 29 ml, effet de gonflage à l'aide du four, du fer à repasser ou sèche-cheveux, pour les surfaces comme papier, céramique, pierre, bois, verre et textiles (49803)



**Marque :** KREUL

**Référence :** 57600131

**Prix :** 3.65€

**Prix dégressifs :**

2+	3.16€
5+	2.86€
10+	2.74€

### Critères associés :

*Type Produit :* Marqueurs peinture

*Marque :* KREUL

*Couleur :* Jaune

### Descriptif :

#### Pluster & LinerPen Hobby Line "PicTixx"

- Liner en forme de stylo maniable avec pointe peinture fine • pour quasiment toutes les surfaces comme papier, céramique, pierre, bois, verre et textiles • après fixation, les textiles sont résistants au lavage jusqu'à 40 °C

#### Indication peindre & sécher:

Appliquez Pluster & LinerPen directement à l'aide du flacon pour la décoration de papier, bois, céramique, textiles sans apprêt ni assouplissant (pourcentage des fibres synthétiques jusqu'à 20 %) etc. On peut peindre plusieurs couches de différentes couleurs les unes sur les autres sans qu'elles se mélangent. Vissez la pointe de peinture pour des lignes plus fines.

#### Indication gonfler:

Après un temps de séchage de 6 heures, faites gonfler au four (10 à 60 secondes / 150° C) ou avec le sèche-cheveux (1.800 Watt / au cran le plus fort) jusqu'à ce que la couleur paraisse mate et réalise un relief. Vérifiez la propreté et la résistance à la chaleur du support.

#### Indication pour les textiles:

Enfoncez légèrement la pointe du feutre dans le tissu. Après 6 heures, repassez (10 à 60 secondes) le dessin à l'envers du tissu sur un dessous mou à température "coton". Lavage possible jusqu'à 40° C. Toujours lavez et

repasser les textiles à l'envers.

**Exemples d'utilisation:**

- peinture et décoration des vêtements ou articles de décorations
- décoration des cartes

**Adapté pour:**

- jardins d'enfants
- écoles
- bricoleurs amateurs

[Lien vers la fiche du produit](#)