

KREUL marqueur laque medium Hobby Line

KREUL marqueur laque medium Hobby Line blanc, largeur de tracé: 2 à 4 mm, pointe ogive, sèche rapidement, résiste à l'eau, aux intempéries, à l'essuyage et à la lumière, faible odeur, sans xylène ni toluène, opaque, pour surfaces comme carreaux, film plastique, verre, caoutchouc, bois, carton, plastique, cuir, métal, papier, miroir, pierre, polystyrène (47010)



Marque : KREUL

Référence : 57601334

Points de fidélité offerts : 1

Prix : 3.97€

Prix dégressifs :

2+	3.50€
4+	3.26€
6+	3.18€

Critères associés :

Type Produit : Marqueurs peinture

Marque : KREUL

Couleur : Blanc

Descriptif :

Marqueur laque medium Hobby Line

• pointe ogive • sèche rapidement avec effet de peinture • opaque • résiste à l'eau • résiste aux intempéries • essuyable • résiste à la lumière • faible odeur • sans xylène ni toluène • flux d'encre régulier et exact grâce au système de pompage avec clapet • pour l'intérieur et l'extérieur • pour décorer des surfaces comme carreaux, film en plastique, verre, caoutchouc, bois, carton clair ou foncé, plastique, cuir, métal, papier, miroir, pierre, polystyrène et terracotta • à conserver à plat

Instructions pour le marqueur laque Hobby Line:

Veillez bien agiter avec capuchon fermé avant l'utilisation. Veillez bien pomper par des pressions répétées jusqu'à ce que l'encre soit visible. Puis essayer de faire quelques lignes d'abord sur le papier avant de commencer votre dessin. Veillez bien fermer le capuchon avec un "clic".

Astuces:

1. Les surfaces à dessiner devraient être bien propres et dégraissées
2. Pour un flux d'encre régulier veuillez à pomper de temps à autre pendant que vous dessiner. Pour ceci veuillez fermer le capuchon, bien agiter le marqueur et pomper 2 à 3 fois
3. Ne jamais laisser le marqueur trop longtemps ouvert faute de quoi la pointe va sécher

Exemples d'utilisation:

- Pour créer, décorer et inscrire des petites cadeaux originaux

Adapté pour:

- artistes amateurs
- écoles

[Lien vers la fiche du produit](#)